

Uživatelský návod: Čelovka Sofirn H35R

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení multifunkční nabíjecí čelovky **Sofirn H35R**. Tento model je osazen celkem 5 LED čipy a nabízí kombinaci výkonného bílého a užitečného červeného světla. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím do očí jiných osob ani zvířat.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v nejvyšších režimech se tělo čelovky rychle zahřívá. Jde o normální fyzikální jev při odvádění tepla.

• Transport:

Při přenášení v kapse nebo zavazadle vždy povolte zadní uzávěr baterie (o půl otáčky). Zabráníte tak nechtěnému zapnutí a vybíjení baterie.

1. Technické specifikace

- **Zdroje světla:** 3x LED pro bílé světlo, 2x LED pro červené světlo (vlnová délka 660 nm).
- **Výkonové režimy (bílé světlo):** Moonlight (1 lm), Nízký (60 lm), Střední (450 lm), Vysoký (800 lm), Turbo (1500 lm).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18650**.
- **Nabíjení:** Skrytý USB port (vstup 5V / 1A).
- **Odolnost:** Voděodolnost dle standardu IPX6 (odolnost proti silně stříkající vodě).
- **Rozměry a hmotnost:** Délka 84 mm, průměr hlavy 23 mm; hmotnost 80 g ± 2 g (bez baterie).

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Vložení baterie: Odšroubujte zadní víčko (*na opačné straně, než je tlačítko*) a vložte baterii 18650 tak, aby **kladný pól (+) směřoval ke spínači**. Poté víčko pevně zašroubujte.

- **Skrytý nabíjecí port:** Odšroubujte krytku na straně se spínačem, čímž odhalíte USB port.
- **Nabíjení:** Připojte USB kabel (ujistěte se o správné orientaci konektoru).
 - **Svítil červená:** Baterie se nabíjí.
 - **Svítil zelená:** Baterie je plně nabitá.

- Po dokončení nabíjení ihned odpojte kabel a krytku pečlivě zašroubujte, abyste zachovali voděodolnost.
- *Upozornění:* Jakmile začne indikátor stavu baterie blikat, čelovku nabijte nebo vyměňte baterii za plně nabitou.

3. Ovládání svítilny

Čelovka je navržena pro intuitivní přepínání mezi bílým a červeným světlem pomocí jednoho tlačítka.

Stav svítilny	Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
VYPNUTO (OFF)	1 krátký stisk	Bílé světlo: Zapne hlavní bílé LED diody.
	Dlouhý stisk	Červené světlo: Zapne červené LED diody.
ZAPNUTO (ON)	Dlouhý stisk	Změna jasu: Cyklicky mění úroveň jasu (Moonlight -> Low -> Medium -> High -> Turbo).
	1 krátký stisk	Vypnutí svítilny.

4. Údržba

- Nerozebírejte tělo svítilny, hrozí nevratné poškození a ztráta záruky.
- Pokud čelovku nepoužíváte, vždy povolte zadní víčko o půl otáčky pro mechanické přerušení obvodu. Zabráníte tak pomalému vybíjení baterie ve stavu stand-by (tzv. parasitic drain).
- Udržujte kovové kontakty a závitů čisté. V případě potřeby je očistěte kouskem látky nebo vatovou tyčinkou.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited
E-mail: sofirnligh@gmail.com
Web: www.sofirnligh.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek splňuje příslušné právní předpisy EU.