

# Uživatelský návod: Bezdrátová spoušť

## AODELAN RMT-P1BTA

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení produktu AODELAN. Bezdrátový dálkový ovladač RMT-P1BTA je navržen jako plnohodnotná náhrada a je kompatibilní s funkcí Bluetooth na digitálních fotoaparátech Sony®. Umožňuje dálkově fotografovat, nahrávat video, ostřit, ovládat zoom a využívat uživatelská tlačítka.

### ⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- V nemocnicích a na palubě letadel dodržujte pokyny pro vypnutí Bluetooth zařízení, abyste zabránili rušení lékařských a navigačních přístrojů.
- Výrobek nerozebírejte a neopravujte sami.
- Výrobek  
**není voděodolný**  
. Chraňte jej před deštěm, sněhem a vysokou vlhkostí. K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla ani líh.
- Nevystavujte produkt teplotám nad 45 °C (nenechávejte jej např. v zavazadlovém prostoru vozu na slunci).

## 1. Technické specifikace

- **Provozní vzdálenost:** Přibližně 10 metrů.
- **Napájení:** 1x 3V lithiová knoflíková baterie **CR2032**.
- **Rozměry:** cca 32 x 100 x 14 mm.
- **Hmotnost:** cca 28 g (bez baterie).
- **Provozní teplota:** 0 °C až 40 °C.

## 2. Popis tlačítek a funkcí

| Prvek                               | Funkce                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikátor (1)</b>                | LED dioda signalizující stav spouště (zaostřování, focení, natáčení, párování).                                                                               |
| <b>Tlačítko Focus/ Zoom +/- (2)</b> | Slouží k ostření (ruční zaostřování) nebo ovládání zoomu. Funkce se odvíjí od polohy přepínače (7).                                                           |
| <b>Tlačítko spouště (3)</b>         | Dvoupolohové tlačítko: Namáčknutím fotoaparát zaostří, domáčknutím vyfotografuje snímek. (V režimu BULB zahájí a následně ukončí expozici).                   |
| <b>Tlačítko REC (4)</b>             | Zahájí nebo ukončí nahrávání videa (označeno červenou tečkou).                                                                                                |
| <b>Tlačítka AF-ON (5) a C1 (6)</b>  | Duplikují funkce přidělené těmto tlačítkům přímo ve vašem fotoaparátu.                                                                                        |
| <b>Přepínač ZOOM / FOCUS (7)</b>    | Určuje, co dělá tlačítko (2). <i>ZOOM</i> : ovládá elektronický nebo digitální zoom. <i>FOCUS</i> : jemně doladuje zaostření (vyžaduje MF režim fotoaparátu). |
| <b>Přepínač LOCK (9)</b>            | Zámek tlačítek proti nechtěnému stisknutí během přenášení v kapse nebo brašně.                                                                                |
| <b>USB-C konektor (11)</b>          | Slouží <b>výhradně k aktualizaci firmwaru</b> (skrytý pod krytkou). Neslouží k nabíjení!                                                                      |

## 3. Vložení baterie

1. Vložte minci nebo podobný předmět do drážky krytu baterie na zadní straně ovladače a otočte jím do polohy "OPEN".
2. Sejměte kryt a vložte přiloženou baterii **CR2032**. **Kladný pól (+) musí směřovat nahoru!**
3. Nasadte kryt zpět a mincí jej otočte do polohy "CLOSE".

## 4. Párování s fotoaparátem (Bluetooth)

Před prvním použitím je nutné dálkový ovladač spárovat s vaším fotoaparátem. Zkontrolujte, zda na dálkovém ovladači **není** zapnutý zámek LOCK (přepínač 9).

Následující postup je ukázkou pro digitální fotoaparáty Sony®:

1. Na fotoaparátu vyberte MENU -> (Síť/Network) -> [Bluetooth Settings] -> [Bluetooth Function] nastavte na **[On]**.
2. Na fotoaparátu vyberte MENU -> (Síť/Network) -> **[Bluetooth Rmt Ctrl]** nastavte na **[On]**.
3. Na fotoaparátu vyberte MENU -> (Síť/Network) -> [Bluetooth Settings] -> zvolte **[Pairing] (Párování)**.

4. Na dálkovém ovladači: Stiskněte a držte současně **tlačítko spouště (3) a tlačítko Focus/Zoom (+) (2)** po dobu alespoň **7 sekund**. Tlačítko spouště musíte domáčknout naplno.
5. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu objeví zpráva o potvrzení, vyberte [OK]. Na displeji se zobrazí [Paired] (Spárováno). Indikátor na ovladači během párování rychle bliká.

*Poznámka: Pokud párování selže (indikátor na ovladači nadále rychle bliká), zopakujte postup od začátku. Párování je nutné zopakovat, pokud resetujete síťová nastavení fotoaparátu nebo pokud ovladač spárujete s jiným fotoaparátem.*

## 5. Řešení problémů (Troubleshooting)

- **Ovladač vůbec nefunguje:** Zkontrolujte, zda není zapnutý zámek LOCK. Zkuste vyměnit baterii CR2032 za novou. Ujistěte se, že fotoaparát neztratil s ovladačem párování.
- **Ovladač neostří fotoaparát:** Přepínač na ovladači musí být v poloze "FOCUS". Dále je nutné, aby byl samotný fotoaparát nastaven do režimu **Manuálního ostření (MF)** v menu [Focus Mode].
- **Ovladač nepřibližuje/neoddaluje (Zoom):** Přepínač na ovladači musí být v poloze "ZOOM". Váš objektiv musí mít zabudovaný elektronický posun zoomu (Power Zoom), nebo musíte mít ve fotoaparátu zapnutou funkci **[Digitální Zoom]** v nastavení [Zoom Setting].
- **Při připojení k fotoaparátu svítí ikona (Přeškrtnuté Bluetooth):** Spoušť nebyla delší dobu použita. Probudte ji stisknutím libovolného tlačítka.

## 6. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

---

### Výrobce:

Shenzhen Aodelan Technology Co., Ltd.  
Model: RMT-P1BTA  
Web: [www.aodelan.net](http://www.aodelan.net)

### Dovozce:

Profotak.cz  
IČ: 76524043  
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00  
Tel.: +420 775 481 993  
E-mail: [dotazy@profotak.cz](mailto:dotazy@profotak.cz)

Tento výrobek je v souladu se směrnicí RED 2014/53/EU a je opatřen označením CE. Názvy Sony a Bluetooth jsou chráněné ochranné známky jejich příslušných vlastníků.