

Uživatelský návod: Čelovka Sofirn HS10

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné mini čelovky **Sofirn HS10**. Tento model je osazen LED diodou Samsung LH351D a je ideální pro práci, běh, turistiku a každodenní použití. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození sítnice! Stroboskop může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při delším svícení v režimech Turbo nebo High se čelovka velmi rychle zahřívá, což je normální. Svítidla je vybavena ochranou, která výkon automaticky sníží, aby nedošlo k přehřátí.

• Transport:

Při přenášení v zavazadle povolte uzávěr baterie o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí a vybíjení baterie.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x Samsung LH351D (životnost 50 000 hodin).
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **16340** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V). Použití baterií CR123A není podporováno.
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port (vstup DC 5V / 1A).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina 6061 s tvrdou anodizací (Typ III), speciální Fresnelova čočka.
- **Odolnost:** Voděodolnost IPX8 (ponoření do 2 m, není pro potápění), odolnost proti pádu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Délka 67,2 mm, průměr hlavy 22,5 mm; hmotnost 37 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:** Automatické snížení výkonu z režimu Turbo na High jako prevence přehřátí. Ochrana proti podvybití baterie (snížení režimu při nedostatku energie).

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a odstraňte izolační nálepku od baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem (+) směrem k hlavě svítidla (k LED diodě).

- **Nabíjení:** Připojte USB-C kabel k adaptéru s parametry 5V/1A. Během nabíjení svítí/bliká indikátor.

3. Ovládání svítilny

Svítilna umožňuje dva typy ovládání: **Krokové (Stepped)** a **Plynulé (Ramping)**. Přepínání mezi nimi provedete **4 rychlými stisky, když je svítilna ZAPNUTÁ**.

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna se zapne v naposledy použitém běžném režimu.
Stisknout a držet (při zapnutí)	Změna jasu: Cyklicky přepíná jasy (Krokově: Nízký -> Střední -> Vysoký) nebo plynule mění jas (Ramping). Puštěním tlačítka jas potvrdíte.
Stisknout a držet (z vypnutí)	Režim Moonlight: Zapne nejslabší režim. Následným podržením cyklujete další režimy.
2 rychlé stisky	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. Opětovný dvojklik přepne na Moon, 1 stisk vrátí předchozí režim.
3 rychlé stisky	Zábleskové režimy: Aktivuje Stroboskop. Dalšími dvojkliky cykluje Strobe -> SOS -> Beacon. Jedním stiskem se vrátíte zpět.
4 rychlé stisky (z vypnutí)	Uzamčení (Lockout): Svítilna se elektronicky uzamkne a hlavní LED 2x blikne. V tomto stavu funguje podržení jako dočasný Moonlight. Odemknutí provedete opět 4 stisky.

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zruší byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo povolte uzávěr o půl otáčky, abyste předešli samovybíjení.
- Každých 6 měsíců otřete závitů čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou. Opatřované O-kroužky nahraďte.
- **Čelovka bliká nebo nejde zapnout:** Zkontrolujte, zda byla odstraněna izolační podložka baterie. Očistěte kontakty uvnitř svítilny i na baterii vatovou tyčinkou s izopropylalkoholem. Zkontrolujte, zda není baterie zcela vybitá.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhen Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043

Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.