

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SC29

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné ruční svítilny **Sofirn SC29**. Tento model přináší maximální výkon 3000 lumenů s dosvitem až 214 metrů. Je vybaven praktickým bočním spínačem a díky napájení vysokokapacitní baterií 21700 je spolehlivým společníkem pro každodenní použití s širokým a jasným světelným kuzelem. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani jedoucí vozidla. Hrozí poškození sítnice! Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá, což je normální. Svítilna je vybavena ochranou, která při dosažení 55 °C automaticky sníží výkon.

• Transport:

Při přenášení v zavazadle povolte tělo svítilny o půl otáčky, abyste zabránili náhodnému zapnutí a riziku propálení okolních materiálů.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x High-powered LED.
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **21700** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port (maximální nabíjecí proud 2A). Podporuje C-C kabely s vhodným konektorem.
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr hlavy 29 mm, délka 120,8 mm; hmotnost 76 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování). Pokročilá regulace teploty (ATR). Upozornění na nízké napětí (svítilna sama sníží jas pod 3,2V a automaticky se vypne při napětí nižším než 2,7 V).

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a odstraňte izolační papírovou podložku od baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny.

- **Indikátor stavu baterie (po zapnutí):** Po zapnutí svítilny se indikátor ve spínači na 5 sekund rozsvítí:
 - **Trvale zelená:** Dobrý stav (70 % - 100 % kapacity).
 - **Trvale červená:** Střední/slabá kapacita (30 % - 70 % kapacity).
 - **Blikající červená:** Kritický stav (1 % - 30 %). Svítilnu co nejdříve nabijte.
- **Nabíjení:** Svítilnu při nabíjení **vypněte**. Během nabíjení svítí indikátor červeně, po plném nabití zezelená. Použijte 5V/2A adaptér (není v balení).

3. Ovládání svítilny (Boční spínač)

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna se zapne v naposledy použitém běžném režimu.
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Cyklicky přepíná Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High). Uvolněním spínače jas potvrdíte.
Stisknout (na 0,5s) z vypnutí	Režim Moonlight: Přímý přístup k nejslabšímu režimu 1 lm.
2 rychlé stisky (kdykoli)	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon 3000 lm. Následným 1 klikem se vrátíte do předchozího režimu.
2 rychlé stisky (v režimu Turbo)	STROBOSKOP: Pokud jste v režimu Turbo, dalším dvojklikem aktivujete stroboskop. Následným 1 klikem se vrátíte zpět.
3 rychlé stisky (z vypnutí)	Uzamčení (Lockout): Elektronický zámek, svítilna 2x blikne jako potvrzení. Odemknutí provedete opět 3 rychlými stisky. Ve stavu uzamčení funguje tlačítko jen pro dočasný Moonlight.

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo mírně povolte uzávěr.
- Každých 6 měsíců otřete závitý čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou.
- **Svítilna svítí pouze při připojení k nabíječce:** Pravděpodobně jste neodstranili izolační podložku baterie.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhen Jinba Technology Co.,Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO. 110 Tenglong Industrial
Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
E-mail: eu@sofirnlight.com
Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.