

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SR20 MINI

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení všestranné svítilny **Sofirn SR20 MINI**. Tento kompaktní model je vybaven výkonným bílým i červeným světlem, vyniká snadným ovládáním a je ideální pro každodenní nošení (EDC). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob citlivých na blikající světlo.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití vysokého výkonu se tělo svítilny zahřívá. Svítilna je vybavena ochranou, která při dosažení 55 °C automaticky sníží výkon.

• Transport:

Při přenášení svítilnu elektronicky uzamkněte, abyste zabránili náhodnému zapnutí.

1. Technické specifikace

- **Zdroje světla (LED):** 3x vysoce výkonná bílá LED, 3x vysoce výkonná červená LED.
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **18350** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port (doporučený adaptér 5V / 2A max). *Během nabíjení svítilna reaguje pouze na střední (Medium) režim.*
- **Materiál a odolnost:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6. Voděodolnost IPX8 (není určeno pro potápění), odolnost proti pádu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr 31,7 mm, délka 80 mm; hmotnost 35 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování). Automatické vypnutí, pokud napětí baterie klesne pod 2,7 V. Teplotní ochrana (snížení výkonu při 55 °C).

2. Nabíjení a stav baterie

- **Nabíjení:** Připojte kabel do USB-C portu. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Po úplném nabití se změní na **zelenou**.
- **Indikátor stavu baterie (po zapnutí):** Po zapnutí svítilny se indikátor na 5 sekund rozsvítí:
 - **Trvale zelená:** 70 % – 100 % kapacity
 - **Trvale červená:** 30 % – 70 % kapacity
 - **Blikající červená:** 1 % – 30 % kapacity

- *Poznámka:* Pokud je svítidla zapnutá a kapacita klesne pod 20 %, červený indikátor bude trvale blikat.

3. Ovládání svítidly

Bílé i červené světlo se ovládá jediným bočním spínačem. Mezi bílým a červeným světlem přepnete **3 rychlými stisky, když je svítidlo ZAPNUTÁ**.

Stav svítidly	Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
VYPNUTO (OFF)	Dlouhý stisk	Režim Moonlight (velmi slabé světlo - 1 lm).
	1 klik	Zapnutí v naposledy použitém běžném režimu (Memory mode).
	2 kliky	Režim TURBO (pokud je svítidlo odemčená). Pokud je uzamčená, 2 kliky ji dočasně odemknou.
	3 kliky	STROBOSKOP (Strobe).
	4 kliky	Uzamčení / Odemčení (Lock / Unlock).
ZAPNUTO (ON)	1 klik	Vypnutí svítidly.
	Dlouhý stisk	Změna jasu. Pro bílé světlo: Low -> Medium -> High. Pro červené světlo: Low -> Medium -> High -> Turbo.
	2 kliky	Z bílého světla aktivuje Turbo (další 2 kliky = Strobe). Z červeného světla aktivuje blikání Flash (další 3 kliky = bílý Strobe).
	3 kliky	Přepínání barvy: Přepne mezi červeným a bílým světlem.

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítidly nerozebírejte, hrozí poškození a ztráta záruky.
- Pokud svítidlo delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii nebo povolte závit pro přerušení kontaktu.
- Udržujte závity a kontakty čisté (čistěte vatovou tyčinkou s izopropylalkoholem) pro zajištění bezproblémového chodu.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited

Tel.: +86-755-23440047

E-mail: eu@sofirnlight.com

Web: www.sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz

IČ: 76524043

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.