

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SR15

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné EDC svítilny **Sofirn SR15**. Tento model je vybaven 4 vysoce výkonnými bílými LED diodami, které poskytují úctyhodný výkon až 4500 lumenů. Nabízí možnost přepínání mezi krokovým a plynulým stmíváním a rovněž funguje jako praktická powerbanka. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata. Hrozí poškození sítnice!

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech High nebo Turbo se tělo svítilny velmi rychle zahřívá. Je vybavena pokročilou regulací teploty (ATR), která automaticky sníží výkon při dosažení 55 °C, aby nedošlo k přehřátí.

1. Technické specifikace

- **LED:** 4x vysoce výkonná bílá LED, efektivní Buck driver.
- **Výkon a dosvit (max. hodnoty):** Turbo (4500 lm / 510 m), High (1500 lm / 275 m), Medium (500 lm / 180 m), Low (70 lm / 81 m), Moonlight (1 lm / 6 m). Dále disponuje režimy Strobe, SOS a Beacon.
- **Nabíjení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu **21700** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).
- **Nabíjení a Powerbanka:** Integrovaný USB-C port pro pohodlné dobíjení a funkci powerbanky (max 5V/2A).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (není určeno pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Průměr hlavy 40 mm, délka 130 mm; hmotnost 128 g (bez baterie).
- **Ochrana:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování). Automatické vypnutí při podpětí pod 2,7 V.

2. Indikátor stavu baterie a Nabíjení

Po zapnutí svítilny se indikátor baterie rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** 70 % – 100 % kapacity
- **Trvale svítí červeně:** 30 % – 70 % kapacity
- **Bliká červeně:** 1 % – 30 % kapacity. *Jakmile kapacita klesne pod 20 %, červený indikátor bude blikat neustále, což je signál k brzkému nabití.*

Nabíjení: Připojte USB-C kabel. Během nabíjení svítí indikátor **červeně**. Jakmile je nabití dokončeno, svítí **zeleně**.

3. Ovládání svítilny (Elektronický spínač)

Svítilna SR15 umožňuje volbu mezi **Krokovým stmíváním** (Step mode) a **Plynulým stmíváním** (Ramping mode). Přepnutí mezi těmito dvěma skupinami provedete **4 rychlými stisky, když svítilna SVÍTÍ**.

Akce tlačítkem	Krokové stmívání (Step Mode)	Plynulé stmívání (Ramping Mode)
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Zapne se v naposledy použitém běžném režimu (Paměť).	
Stisknout a držet (z vypnutí)	Režim Moonlight: Zapne nejslabší režim (1 lm). <i>Pokud u krokového stmívání pokračujete v držení tlačítka, přejde svítilna cyklicky na Low -> Medium -> High.</i>	
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Cyklicky přepíná: Low -> Medium -> High.	Plynulá změna jasu: Plynule zvyšuje nebo snižuje jas (1 lm - 4500 lm).
2 rychlé stisky (kdykoli)	Režim TURBO: Okamžitě aktivuje max. výkon.	
3 rychlé stisky (kdykoli)	Záblesky: Aktivuje Stroboskop. V tomto režimu dalším dvojklikem (2 stisky) cyklujete: Strobe -> SOS -> Beacon. 1 stiskem se vrátíte do normálního režimu.	
4 rychlé stisky (z vypnutí)	Uzamčení (Lock/Unlock): Elektronický zámek, který zabrání nechtěnému zapnutí v kapse. Odemknutí provedete opět 4 stisky. <i>Pozn.: Dlouhý stisk v uzamčeném stavu dočasně rozsvítí Moonlight.</i>	

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii, nebo mírně povolte uzávěr, abyste předešli samovybíjení.
- Pravidelně čistěte čočku, abyste zajistili optimální světelný výkon.
- Pravidelně udržujte těsnící O-kroužky namazané silikonovou vazelínou pro zachování voděodolnosti.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com
Web: www.sofirnlight.com

IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.