

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn C8G

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení výkonné a univerzální svítilny **Sofirn C8G**. Tento model poskytuje maximální výkon 2000 lumenů s impozantním dosvitem 565 metrů. Je ideální pro outdoorové aktivity jako je kempování, turistika, lov, nebo pro domácí i každodenní použití (EDC). K dispozici jsou dvě skupiny ovládání: krokové stmívání a plynulé stmívání (Ramping). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím do očí jiných osob. Stroboskopický režim může u citlivých osob vyvolat epileptický záchvat.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při delším svícení v režimech High nebo Turbo se svítilna velmi rychle zahřívá, což je normální. Svítilna je vybavena ochranou, která výkon automaticky sníží při dosažení 50 °C.

• Transport:

Při přenášení v zavazadle povolte hlavu svítilny o půl otáčky, abyste přerušili kontakt a zabránili náhodnému zapnutí a vybíjení baterie.

1. Technické specifikace

- **LED:** CREE XHP35 HI.
- **Výkonové režimy:** Turbo (2000 lm), Vysoký (1000 lm), Střední (300 lm), Nízký (75 lm), Eco (10 lm).
Režim Ramping plynule reguluje výkon od 10 lm do 2000 lm.
- **Napájení (Pracovní napětí 2,8 V - 4,2 V):**
 - 1x Li-ion akumulátor **21700** bez ochrany (doporučeno).
 - 1x Li-ion akumulátor **18650** (chráněný i nechráněný, vkládá se do přiložené plastové redukce).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina 6061 s tvrdou anodizací, čočka z tvrzeného minerálního skla.
- **Odolnost:** Voděodolnost IPX8 (ponoření do 2 m po dobu 30 minut), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** Délka 150 mm, průměr hlavy 44,6 mm; hmotnost 163 g ± 2 g (bez baterie).

2. Uvedení do provozu a stav baterie

Vložení baterie: Odšroubujte zadní víčko a vložte baterii (případně baterii s redukční trubičkou) tak, aby **kladný pól (+) směřoval k hlavě svítilny**. Poté víčko opět pevně zašroubujte. Max. délka baterie je 71 mm, max. průměr 21,9 mm.

Indikátor stavu baterie:

Po zapnutí svítilny se na 5 sekund rozsvítí LED indikátor umístěný v **bočním spínači**:

- **Svítí zeleně:** Dostatečná kapacita baterie.
- **Svítí červeně:** Kapacita je nízká.
- **Bliká červeně:** Baterie je téměř vybitá. Svítilnu co nejdříve nabijte nebo baterii vyměňte. (Svítilna se sama vypne, klesne-li napětí pod 2,7 V).

3. Ovládání svítilny (Taktický a Boční spínač)

Model C8G používá kombinaci **zadního (ocasního) taktického spínače** pro hlavní zapnutí/vypnutí a **bočního spínače** pro změnu režimů.

Hlavní zapnutí a vypnutí (Zadní spínač)

- **Okamžité svícení:** Namáčkněte a držte zadní spínač. Světlo svítí jen po dobu držení.
- **Trvalé svícení:** Domáčkněte zadní spínač naplno (až do cvaknutí). Pro vypnutí spínač opět domáčkněte.

Změna režimů a uživatelských skupin (Boční spínač)

Při **zapnuté** svítilně slouží boční spínač k nastavení výkonu. Přepínání mezi Skupinou 1 a Skupinou 2 provedete **4 rychlými stisky bočního spínače**.

Akce (boční spínač)	Skupina 1: Krokové režimy (Výchozí)	Skupina 2: Plynulé stmívání (Ramping)
1 krátký stisk	Cyklicky přepíná: Low -> Medium -> High.	- (Nefunkční pro změnu jasu)
Stisknout a držet	-	Plynule mění jas (10 lm - 2000 lm). Dosažení maxima/minima signalizuje bliknutí. Uvolněním a dalším podržením do 1,5s změníte směr jasu.
2 rychlé stisky	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon.	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. (Dalším dvojklikem skočí na ECO).
3 rychlé stisky	Aktivuje Stroboskop . Následným přidržením tlačítka přepínáte speciální režimy (Strobe -> Beacon -> SOS). 1 krátký stisk vrátí předchozí běžný režim.	
Jak spustit režim ECO (10 lm): Při vypnuté svítilně stiskněte a držte boční spínač a zároveň plně zapněte (cvakněte) zadní spínač .		

Poznámka: Svítilna si pamatuje naposledy použitý běžný režim a v tom se po zapnutí znovu rozsvítí (Mode Memory).

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pravidelně (každých 6 měsíců) otřete závity čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou. Opotřebované O-kroužky vyměňte.
- **Svítilna bliká nebo nesvítí:** Očistěte kontakty uvnitř svítilny a na baterii vatovou tyčinkou namočenou v alkoholu. Ujistěte se, že baterie není vybitá (pod 2,8 V).

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Shenzhen Jinba Technology Co., Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000, China
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.