

# Uživatelský návod: Čelovka Sofirn HS23

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení multifunkční čelovky **Sofirn HS23**. Tento pokročilý model je navržen tak, aby pokryl všechny vaše potřeby díky kombinaci tří světelných zdrojů: dálkového světla (Spotlight), širokého prostorového světla (Floodlight) a červeného světla (Red Light). Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze.

## ⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

### • Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata.

• Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

### • Zahřívání:

Při delším svícení ve vysokých režimech nebo v režimu Turbo se tělo svítilny zahřívá. Je to normální jev způsobený vysokým výkonem LED čipů.

### • Transport:

Při přenášení v zavazadle doporučujeme svítilnu elektronicky uzamknout, nebo lehce povolit uzávěr baterie. Zabráníte tak náhodnému zapnutí.

## 1. Technické specifikace a funkce

### • Zdroje světla:

- **Spotlight (Dálkové světlo):** Pro daleký dosvit a zaostřený paprsek.
- **Floodlight (Prostorové světlo):** Široký rozptyl světla pro osvětlení blízkého okolí (čtení, práce zblízka).
- **Red Light (Červené světlo):** Nenarušuje adaptaci očí na tmou, ideální pro astronomii, noční lov nebo kempování.

• **Napájení:** Nabíjecí Li-ion akumulátor.

• **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port pro pohodlné a rychlé nabíjení.

• **Materiál:** Odolná letecká hliníková slitina s tvrdou anodizací.

## 2. Uvedení do provozu a nabíjení

**Před prvním použitím:** Odšroubujte uzávěr bateriového prostoru a odstraňte izolační fólii z kontaktů baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem směrem dovnitř svítilny (k hlavě).

• **Nabíjení:** Odklopte gumovou krytku a připojte dodávaný USB-C kabel.

- Během nabíjení svítí indikátor **červeně**.

- Po úplném nabití se indikátor změní na **zelený**.

- Po nabití nezapomeňte pečlivě uzavřít krytku portu pro zachování voděodolnosti.

### 3. Ovládání svítilny

Čelovka se ovládá hlavním spínačem, který slouží k zapnutí, vypnutí, změně jasu i přepínání mezi světelnými panely.

| Akce tlačítkem                 | Výsledek / Režim                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 krátký stisk                 | <b>Zapnutí / Vypnutí (ON/OFF).</b> Čelovka má paměť a zapne se v naposledy použitém režimu.                                   |
| Stisknout a držet (když svítí) | <b>Změna jasu:</b> Přepíná cyklicky jas v aktuálním režimu (Low -> Medium -> High).                                           |
| Rychlé 3 stisky (když svítí)   | <b>Přepnutí zdroje světla:</b> Mění panel mezi dálkovým (Spotlight), prostorovým (Floodlight) a červeným (Red Light) světlem. |
| 2 rychlé stisky                | <b>Režim TURBO:</b> Okamžitě aktivuje maximální výkon. Následným 1 stiskem se vrátíte zpět.                                   |
| 4 rychlé stisky (z vypnutí)    | <b>Uzamčení / Odemčení:</b> Slouží jako dětská pojistka a ochrana při transportu. Svítilna zabliká jako potvrzení zámku.      |

### 4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušili byste tím platnost záruky.
- Pokud čelovku dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo mírně povolte uzávěr, abyste předešli samovybíjení.
- Každých 6 měsíců otřete závitý čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou. Opotřebované O-kroužky vyměňte.
- Pravidelně čistěte kontakty uvnitř svítilny (např. vatovou tyčinkou a trochou izopropylalkoholu), pokud zaznamenáte blikání nebo výpadky svícení.

### 5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

**Výrobce:**  
Sofirn Limited  
Tel.: +86-755-23440047

**Dovozce:**  
Profotak.cz  
IČ: 76524043

E-mail: [eu@sofirnlight.com](mailto:eu@sofirnlight.com)

Web: [www.sofirnlight.com](http://www.sofirnlight.com)

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: [dotazy@profotak.cz](mailto:dotazy@profotak.cz)

Tento výrobek je opatřen označením FCC, CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.